TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND

Anfängerpraktikum Physik Sommersemester 2014

V500a Der Photoeffekt

10.06.2014

1.Abgabe: 17.06.2014

Leonard Wollenberg Joshua Luckey leonard.wollenberg@udo.edu joshua.luckey@udo.edu

1 Einleitung

In diesem Versuch wird der Zusammenhang zwischen der Dispersionsspannung und Frequenz beziehungsweise der Wellenlänge einer Diode untersucht.

2 Theorie

Eine Leuchtdiode Funktioniert wie die Umkehrung des Photoeffektes. Es befinden sich zwei verschiedene Materialien an einander. Je nach Materialien ändert sich die Wellenlänge λ beziehungsweise die Frequenz f. Wenn an die Diode eine Spannung angelegt wird werden die Elektronen mit der Energie

$$E = e_0 U_D \tag{1}$$

beschleunigt. Die Elektronen geben dabei ihre Energie in Form von Strahlung oder an die Gitteratome und regen sie dadurch zum schwingen an. Die Spannung ab der dies geschieht wird als Dispersionsspannung U_D bezeichnet.

$$e_0 U_D = h f + A_S, (2)$$

wobei A_S die Energie ist die an die Gitteratome abgegeben wird.

3 Durchführung




Abbildung 1: Das Schaltbrett mit den Leuchtdioden [1]

An einem Schaltbrett sind Leuchtdioden mit verschiedenen Wellenlängen angebracht. Fünf dieser Dioden werden vermessen. Sie werden nach einander an eine Konstantstromquelle angeschlossen und parallel zur Diode wird eine Spannungsmessgerät angeschlossen. Nun werden Strom- und Spannungswertepaare aufgenommen.

4 Auswertung

Im folgenden Abschnitt sind während des Versuchs aufgenommenen Messwerte und die aus diesen berechneten Ergebnisse sowohl tabellarisch als auch grafische dargestellt. An entsprechender Stelle sind Anmerkungen und Erklärungen zu den Rechnungen und Ergebnissen gegeben.

Die Messfehler der aufgenommenen Größen wurden allgemein mit der kleinsten Skaleneinteilung des jeweiligen Messgeräts angenommen.

4.1 Bestimmung der Dispersionsspannung von Dioden

Die für die fünf Dioden aufgenommenen Messwerte für Strom I und Spannung U sind für jeweils eine Diode in den Tabellen 1, 2, 3, 4 und 5 aufgelistet.

In den Abbildungen 2 bis 6 sind die Messwerte für die Stromstärke I gegen die der Spannung, der jeweiligen Diode, aufgetragen. In diesen Abbildungen befinden sich auch die jeweiligen Regressionsgeraden der Messwerte für den annähernd linearen Teil der I-U-Kennlinie. Diese Regressionen wurde mit Hilf der Python-Bibliothek SciPy [2] und dem Ansatz

$$I(U) = A \cdot U + I_0 \tag{3}$$

bestimmt.

Die Parameter der fünf Regressionsgeraden sind in Tabelle 6 zu finden. In dieser Tabelle befinden sich ebenfalls die, als Nullstellen der Regressionsgeraden bestimmten, Dispersionsspannungen der jeweiligen Diode.

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I [A]
$4,60 \pm 0,05$	20.0 ± 0.5	$4,15 \pm 0,05$	$7,0 \pm 0,5$
$4,55 \pm 0,05$	19.0 ± 0.5	$4,10 \pm 0,05$	$ 6.0 \pm 0.5 $
$4,50 \pm 0,05$	$18,0 \pm 0,5$	$4,05 \pm 0,05$	$5,0 \pm 0,5$
$4,45 \pm 0,05$	16.0 ± 0.5	$3,95 \pm 0,05$	$ 4.0 \pm 0.5 $
$4,40 \pm 0,05$	14.0 ± 0.5	$3,85 \pm 0,05$	$3,0 \pm 0,5$
$4,35 \pm 0,05$	13.0 ± 0.5	$3,80 \pm 0,05$	2.0 ± 0.5
$4,30 \pm 0,05$	11.0 ± 0.5	$3,70 \pm 0.05$	1.5 ± 0.5
$4,25 \pm 0,05$	10.0 ± 0.5	$3,60 \pm 0,05$	1.0 ± 0.5
$4,20 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$	$3,40 \pm 0,05$	0.5 ± 0.5
$4,15 \pm 0,05$	$8,0 \pm 0,5$	_	-

Tabelle 1: Messwerte der Spannung und des Stroms für die blaue Diode mit der Wellenlänge $465\,\mathrm{nm}$




Abbildung 2: Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der blauen Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I [A]
$2,25 \pm 0,05$	19.0 ± 0.5	$2,05 \pm 0,05$	$8,0 \pm 0,5$
$2,25 \pm 0,05$	$18,0 \pm 0,5$	$2,00 \pm 0,05$	$5,0 \pm 0,5$
$2,20 \pm 0,05$	17.0 ± 0.5	$1,95 \pm 0,05$	2.5 ± 0.5
$2,20 \pm 0,05$	16.0 ± 0.5	$1,90 \pm 0,05$	$1,0 \pm 0,5$
$2,15 \pm 0,05$	$15,0 \pm 0,5$	$1,85 \pm 0,05$	0.5 ± 0.5
$2,10 \pm 0,05$	$12,0 \pm 0,5$	_	-

Tabelle 2: Messwerte der Spannung und des Stroms für die grüne Diode mit der Wellenlänge $565\,\mathrm{nm}$




Abbildung 3: Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der grünen Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I[A]
$2,10 \pm 0,05$	19.0 ± 0.5	$1,95 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$
$2,05 \pm 0,05$	17.0 ± 0.5	$1,90 \pm 0,05$	6.0 ± 0.5
$2,05 \pm 0,05$	15.0 ± 0.5	$1,90 \pm 0,05$	5.0 ± 0.5
$2,00 \pm 0,05$	13.0 ± 0.5	$1,85 \pm 0,05$	$3,0 \pm 0,5$
$2,00 \pm 0,05$	$12,0 \pm 0,5$	$1,80 \pm 0,05$	$1,0 \pm 0,5$

Tabelle 3: Messwerte der Spannung und des Stroms für die gelbe Diode mit der Wellenlänge $585\,\mathrm{nm}$




Abbildung 4: Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der gelben Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I[A]
$2,05 \pm 0,05$	19.0 ± 0.5	$1,85 \pm 0,05$	6.0 ± 0.5
$2,00 \pm 0,05$	17.0 ± 0.5	$1,85 \pm 0,05$	$5,0 \pm 0,5$
$2,00 \pm 0,05$	15.0 ± 0.5	$1,80 \pm 0,05$	$3,0 \pm 0,5$
$1,95 \pm 0,05$	13.0 ± 0.5	$1,75 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,5$
$1,95 \pm 0,05$	$12,0 \pm 0,5$	$1,70 \pm 0,05$	$1,0 \pm 0,5$
$1,90 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$	-	-

Tabelle 4: Messwerte der Spannung und des Stroms für die orangefarbene Diode mit der Wellenlänge $635\,\mathrm{nm}$




Abbildung 5: Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der orangefarbenen Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U[V]	I[A]	U [V]	I [A]
$2,25 \pm 0,05$	19.0 ± 0.5	$2,05 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$
$2,25 \pm 0,05$	17.0 ± 0.5	$2,05 \pm 0,05$	$8,0 \pm 0,5$
$2,20 \pm 0,05$	16.0 ± 0.5	$2,00 \pm 0,05$	6.0 ± 0.5
$2,15 \pm 0,05$	14.0 ± 0.5	$1,95 \pm 0,05$	4.0 ± 0.5
$2,15 \pm 0,05$	13.0 ± 0.5	$1,90 \pm 0,05$	2.0 ± 0.5
$2,10 \pm 0,05$	11.0 ± 0.5	$1,85 \pm 0,05$	0.5 ± 0.5

Tabelle 5: Messwerte der Spannung und des Stroms für die roten Diode mit der Wellenlänge $657\,\mathrm{nm}$




Abbildung 6: Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der roten Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Wellenlänge	Frequenz	Steigung	y-Achsenabschnitt	Dispersionsspannung
$\lambda \text{ [nm]}$	f [PHz]	$A [\mathrm{mA} \mathrm{V}^{-1}]$	$I_0 [\mathrm{mA}]$	U_D [V]
465	0,645	28 ± 1	-110 ± 3	3,887
565	0,531	54 ± 3	-103 ± 6	1,898
585	0,512	67 ± 3	-121 ± 6	1,813
635	0,472	67 ± 3	-117 ± 6	1,763
657	0,456	47 ± 2	-88 ± 3	1,865

Tabelle 6: Regressionsparameter für die jeweils angegbenen Wellenlängen und Frequenzen

4.2 Bestimmung des Abhängigkeit der Dispersionsspannung von der Lichtfrequenz

Die Werte für die Dispersionsspannung U_D aus Tabelle 6 sind in Abbildung 7 gegen die Frequenzen des emittierten Lichtes der jeweiligen Diode aufgetragen.




Abbildung 7: Grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Dispersionsspannung und der Frequenz einer Diode mit Regressionsgerade

Die lineare Regression wurde wiederum mit SciPy berechnet, wodurch sich die Parameter für den Ansatz

$$U(f) = B \cdot f + U_0 \tag{4}$$

$$B = (1.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-14} \,\mathrm{V}\,\mathrm{s} \tag{4a}$$

$$U_0 = (-4 \pm 2) \,\mathrm{V}$$
 (4b)

ergeben. Der Theorie nach entspricht die Steigung dieser Geraden gerade dem Quotienten aus dem planckschen Wirkungsquantum h und der Elementarladung e_0 , sodass

$$\frac{h}{e_0} = B = (1.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-14} \,\mathrm{V}\,\mathrm{s}$$
 (5)

gilt.

5 Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden die in der Auswertung erhaltenen Ergebnisse noch einmal abschließend diskutiert und dabei auf ihre Plausibilität hin überprüft. Dabei wird auch Bezug auf den Versuchsaufbau und die -durchführung genommen.

Der erhaltene Wert für den Quotienten aus planckschem Wirkungsquantum und Elementarladung (5) weißt mit einer relativen Abweichung von 180% einen sehr großen Fehler zum Literaturwert $4,136 \cdot 10^{-15} \,\mathrm{V\,s}$ [2] auf. Dieser Fehler lässt sich durch die Genauigkeit der durchgeführten Messungen und dens somit abweichenden Dispersionsspannungen begründen. Dies fällt wegen der geringen Größenordnung der Naturkonstante $^h/e_0$ ins Gewicht, da so geringe Abweichungen der Messwerte für Strom und Spannung die in der Größenordnung 10^1 und 10^{-3} aufgenommen wurden, große Auswirkung auf kleinere Größenordnungen haben.

Literatur

[1] Joachim Grehn , Joachim Krause. *Metzler Physik.* 4. Aufl. Bildungshaus Schulbuchverlage, 2007.

[2] SciPy. URL: http://docs.scipy.org/doc/ (besucht am 02.06.2014).